

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het voetenbad gaat gebruiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing om later nog eens te kunnen raadplegen. Controleer of de netspanning in uw woning overeenkomt met wat op het apparaat aangegeven is.

De Princess Thermen Foot Treatment is de perfecte manier om vermoeide en pijnlijke voeten te ontspannen en daardoor het gehele lichaam te ontspannen. Het bad biedt naar keuze massage, verwarming en whirl en kan met of zonder water gebruikt worden.

INSTELLINGEN

- * Uit
- * Verwarming met whirl
- * Verwarming met massage
- * Verwarming met whirl en massage

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

- * Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het bad gevuld, geleegd en gereinigd wordt.
- * Ga niet in het bad staan.
- * Gebruik het bad niet langer dan 20 minuten continu; hierna dient het bad uitgeschakeld te worden en moet het afkoelen tot kamertemperatuur.
- * Het bad mag met een beetje badolie gebruikt worden, echter uitsluitend niet-schuimende olie! Anders zal de whirl-pomp kapot gaan. Gebruik ook geen andere middelen in het water. Gebruik alleen schoon leidingwater.
- * Wanneer u aan diabetes lijdt, overleg dan eerst met uw huisarts voordat u het bad gebruikt.
- * Wanneer u verwondingen of andere gezondheidsproblemen aan uw voeten of benen hebt, of wanneer u door het gebruik van dit bad pijn, jeuk of een branderig gevoel ondervindt, raadpleeg dan eerst uw huisarts voor u het bad verder gebruikt.
- * Vul het bad niet verder dan tot de streep 'MAX'.
- * Plaats het bad op een egale en stevige vloer, maar niet op dikke vloerbedekking of een dik tapijt. Dit zou de ventilatie openingen kunnen verstopen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- * Giet met een kan of iets dergelijks naar keuze warm of koud water in het bad. De verwarming van het bad is voldoende krachtig om warm water, gedurende de maximale gebruikstijd van 20 minuten, op temperatuur te houden, maar niet om koud water op te warmen. Indien u dus een warm voetenbad wilt, dient het water meteen op de gewenste temperatuur in het bad gegoten te worden.
- * Zet een stoel voor het bad, steek de stekker in het stopcontact en schakel in op de gewenste functie.
- * Ga eerst zitten en plaats daarna de voeten in het bad. Ga niet in het bad staan!
- * Zorg er voor dat het water niet over de rand van het bad en de draaischakelaar spat.
- * Na gebruik de schakelaar op stop zetten en de stekker uit het stopcontact halen.
- * Het bad schoonmaken met schoon water en een mild reinigingsmiddel en daarna afdrogen. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen en geen agressieve schoonmaakmiddelen.

VEILIGHEID

- * Wind het snoer niet strak om het apparaat
- * Gebruik het voetenbad niet in badkamer of douche en ook niet in de buurt van met water gevulde (was)bakken.
- * Bedien het bad met droge handen.
- * Laat het bad alleen gebruiken door personen die deze gebruiksaanwijzing kunnen lezen en de instructies begrijpen.
- * Gebruik het bad niet als het beschadigd is of als het snoer beschadigd is. In dat geval dient u het bad voor reparatie aan te bieden. Een beschadigd snoer kan alleen met speciaal gereedschap dat alleen de service dienst ter beschikking heeft, vervangen worden.
- * Dit voetenbad is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Read the instructions carefully before you use the foot bath the first time and retain for later reference. Check whether the mains voltage in your home corresponds to that of the appliance.

The Princess Thermen Foot Treatment is the perfect way to soothe tired, painful feet, which helps relax the entire body. The bath can offer a massage, heat or a mini-whirlpool and can be used with or without water.

SETTINGS

- * Off
- * Heat with whirl
- * Heat with massage
- * Heat with whirl and massage

IMPORTANT INSTRUCTIONS

- * Remove the plug from the outlet when the bath is being filled, emptied or cleaned.
- * Do not stand in the bath.
- * Do not use the bath longer than 20 minutes at one time. The bath must then be switched off and cool off to room temperature.
- * The bath may be used with a little bit of bath oil, but only non-foaming oil! Foam could permanently damage the whirl-pump. Do not use any other products in the water either. Use only clean tap water.
- * If you have diabetes, first consult your doctor before using the bath.
- * If you have any wounds or other health problems with your feet or legs, or if you experience pain, itching or a burning feeling after using this bath, consult your doctor first before continuing use of the bath.
- * Do not fill the bath higher than the MAX line.
- * Place the bath on strong, level floor, but not on thick carpeting or thick rug, as this could close up the ventilation openings.

INSTRUCTIONS FOR USE

- * Use a jug, small pail or suchlike to fill the bath with warm or cold water, whichever you prefer. The bath has sufficient heat to maintain the temperature of warm water for a maximum period of 20 minutes, but not to warm up cold water. So if you want a warm foot bath, the water should be poured into the bath at the desired temperature.
- * Place a chair in front of the bath, plug in the appliance and switch it to the desired setting.
- * First sit and then place your feet in the bath. Do not stand in the bath!
- * Make sure that the water does not splash over the edge of the bath or on the selector switch.
- * After use, set the selector switch on stop and remove the plug from the outlet.
- * Clean the bath with clean water and a mild cleaner, then dry off. Do not use any abrasive cleaners or sponges.

SAFETY

- * Do not wind the cord tightly around the bath.
- * Do not use the foot bath in the bathroom or shower, or near a sink(s) filled with water.
- * Operate the bath with dry hands.
- * Only allow the bath to be used by persons who can read and understand these instructions.
- * Do not use the bath if it is damaged or if the cord is damaged. In that case, bring the bath away for repair. A damaged cord can only be replaced with the special tools of the technical service department.
- * This foot bath is intended for household use only.

Lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil à bain de pieds. Conserver ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. S'assurer que le voltage de votre domicile correspond au voltage indiqué sur l'appareil.

Le thalasso-pieds de Princess est un instrument idéal pour détendre les pieds fatigués et douloureux et donc pour détendre le corps entier. Le bain propose au choix massage, chauffage et bain bouillonnant et peut être utilisé avec ou sans eau.

REGLAGES

- * Eteint
- * Chauffage avec bain bouillonnant
- * Chauffage avec massage
- * Chauffage avec bain bouillonnant et massage

CONSEILS IMPORTANTS

- * Débrancher la fiche de la prise de courant au moment de remplir, de vider et de nettoyer le bain.
- * Ne pas se mettre debout dans le bain.
- * Ne pas utiliser le bain plus de 20 minutes d'affilée; il faut ensuite débrancher le bain et le laisser refroidir jusqu'à température ambiante.
- * Il est possible de mettre un peu d'huile pour le bain mais surtout pas du bain moussant! Cela casserait la pompe du bain bouillonnant. Ne donc pas utiliser d'autres produits dans le bain. Utiliser uniquement de l'eau courante propre.
- * Si vous souffrez de diabète, prendre d'abord conseil de votre médecin avant d'utiliser ce bain.
- * Quand vous avez des blessures ou d'autres problèmes de santé aux pieds ou aux jambes, ou si l'utilisation de ce bain provoque des douleurs, des démangeaisons ou une sensation de brûlure, prenez d'abord conseil de votre médecin avant d'utiliser à nouveau ce bain.
- * Ne pas remplir le bain au-delà de la ligne "MAX".
- * Placer le bain sur une surface plane et stable, mais pas sur un revêtement de sol ou un tapis épais. Cela risquerait de boucher les ouvertures de ventilation.

MODE D'EMPLOI

- * Verser avec un broc ou autre récipient du même type de l'eau chaude ou froide au choix dans le bain. Le chauffage du bain est suffisamment puissant pour conserver de l'eau chaude à température pendant la durée maximum d'utilisation de 20 minutes, mais ne permet pas de réchauffer de l'eau froide. Si vous souhaitez prendre un bain de pieds chaud, il faut verser directement de l'eau à la température souhaitée dans le bain.
- * Placer une chaise devant le bain, brancher la fiche dans la prise de courant et mettre sur la fonction souhaitée.
- * Se mettre d'abord assis puis placer les pieds dans le bain. Ne pas se mettre debout dans le bain!
- * S'assurer que l'eau ne déborde pas et risque d'éclabousser le bouton de réglage.
- * Après usage, mettre le bouton de réglage sur stop et débrancher la fiche de la prise de courant.
- * Nettoyer le bain avec de l'eau propre et un détergent doux puis le sécher. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou de produits de nettoyage trop puissants.

SECURITE

- * Ne pas enrouler le cordon serré autour de l'appareil.
- * Ne pas utiliser le bain de pieds dans la salle de bains ou la douche non plus qu'à proximité d'un lavabo ou d'un évier rempli d'eau.
- * Faire fonctionner le bain en ayant les mains sèches.
- * Laisser uniquement utiliser le bain par des personnes à même de lire ce mode d'emploi et de comprendre les conseils d'utilisation.

- * Ne pas utiliser le bain quand il est endommagé ou quand le cordon est abîmé. Dans ce cas, il faut faire réparer le bain. Un cordon endommagé peut être uniquement remplacé à l'aide d'un outillage spécial dont seul dispose le service de dépannage.
- * Ce bain de pieds est uniquement destiné à un usage domestique.